



Electronic Service Manuals

This electronic document is provided as a service to our customers. We do not create the contents of the information contained in this document. Should you have detailed questions pertaining to the information contained in this document, you may contact Michco, or the manufacturer which provided the original information in this electronic deliverable. Michco's only part in this electronic deliverable was the electronic assembly process. By providing this manual on line we are not guaranteeing parts availability.

You may contact Michco through the following methods:

Phone (517) 484-9312 or (800) 331-3339

2011 N. High St. -- Lansing, Michigan -- 48906

Fax: (517) 484-9836

Email: CustServe@Michco.com

Web site: www.Michco.Com

Parts Web site: www.FloorMachineParts.Com

Order Parts on Line at:

www.FloorMachineParts.Com

Directly to Parts & Service:

By Email: **Shop@Michco.com**

By Fax: (517) 702-2041


By Voice: Use numbers above.

Serving the Cleaning Industry Since 1922

Notice: All copyrighted material remains property of original owners, all trademarks are property of respective owners. Manuals are subject to Manufacturer's reproduction limitations. Originals or reproductions were provided by manufacturers through a request. We make no warranty as to the correctness of information provided in this document and you assume all risk. By placing these manuals on line we are not declaring our corporation to be an manufacturer authorized dealer or provider, please check our web site for authorized manufacturers we represent.


Clarke®

BOS-18



Operator's Manual Manual del operador Manuel de l'utilisateur

Model: 01555A



READ THIS BOOK

LEA ESTE MANUAL

LISEZ CE MANUEL

EN

English (2 - 7)

ES

Español (8 - 13)

FR

Français (14 - 19)

This book has important information for the use and safe operation of this machine. Failure to read this book prior to operating or attempting any service or maintenance procedure to your Clarke machine could result in injury to you or to other personnel; damage to the machine or to other property could occur as well. You must have training in the operation of this machine before using it. If your operator(s) cannot read this manual, have it explained fully before attempting to operate this machine.

All directions given in this book are as seen from the operator's position at the rear of the machine.

Contents of this Book

Operator Safety Instructions.....	3
Introduction and Machine Specifications.....	4
Machine Transportation.....	4
Machine Set-Up.....	5
Operating Instructions.....	6
Troubleshooting.....	7




SECTION II Parts and Service Manual














Assembly Drawing.....	22
Assembly Parts List.....	23
Solution Tank Kit Drawing.....	24
Solution Tank Kit Parts List.....	25
Electrical Schematics.....	26

WARNING!

The Products sold with this Manual contain or may contain chemicals that are known to certain governments (such as the State of California, as identified in its Proposition 65 Regulatory Warning Law) to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. In certain locations (including the State of California) purchasers of these Products that place them in service at an employment job site or a publicly accessible space are required by regulation to make certain notices, warnings or disclosures regarding the chemicals that are or may be contained in the Products at or about such work sites. It is the purchaser's responsibility to know the content of, and to comply with, any laws and regulations relating to the use of these Products in such environments. The Manufacturer disclaims any responsibility to advise purchasers of any specific requirements that may be applicable to the use of the Products in such environments.

OPERATOR SAFETY INSTRUCTIONS

 DANGER means:	Severe bodily injury or death can occur to you or other personnel if the DANGER statements found on this machine or in this Owner's Manual are ignored or are not adhered to. Read and observe all DANGER statements found in this Owner's Manual and on your machine.
 WARNING means:	Injury can occur to you or to other personnel if the WARNING statements found on your machine or in this Owner's Manual are ignored or are not adhered to. Read and observe all WARNING statements found in this Owner's Manual and on your machine.
 CAUTION means:	Damage can occur to the machine or to other property if the CAUTION statements found on your machine or in this Owner's Manual are ignored or are not adhered to. Read and observe all CAUTION statements found in this Owner's Manual and on your machine.

-  **DANGER:**
- Failure to read the Owner's Manual prior to operating or servicing your Clarke machine could result in injury to you or to other personnel; damage to the machine or to other property could occur as well. You must have training in the operation of this machine before using it. **If you or your operator(s) cannot read English, have this manual explained fully before attempting to operate this machine.**
- 
-  **DANGER:**
- Sanding/finishing wood floors can create an explosive or combustible environment. Do not operate this machine around solvents, thinners, alcohol, fuels, floor finishes, wood dust or any other flammable materials. Cigarette lighters, pilot lights, electrical sparks and all other sources of ignition should be extinguished or avoided. Keep work area well ventilated.
 - Dust generated from sanding wood floors can spontaneously ignite or explode. Promptly dispose of any sanding dust in a metal container clear of any combustibles. Do not dispose in a fire.
- 
-  **DANGER:**
- Electrocution could occur if the machine is being serviced while the machine is connected to a power source. Disconnect the power supply before servicing.
 - Electrocution or fire could occur if the machine is being operated with a damaged power cord. Keep the power cord clear of the pad. Always lift the cord over the machine. Do not move the machine by the power cord.
 - Shock hazard. Do not use the machine if it has been rained on or sprayed with water.
- 
-  **DANGER:**
- To avoid injury keep hands, feet, and loose clothing away from all moving parts on the machine. Disconnect the power cord before replacing the pad, changing the abrasive, or when servicing. Do not operate the machine unless all guards are in place. Never leave the machine unattended while connected to a power source.
- 
-  **WARNING:**
- Injury can occur if protective clothing or equipment is not used while sanding. Always wear safety goggles, protective clothing, and dust mask while sanding.
- 
-  **WARNING:**
- This sander is not to be used on pressure treated wood. Some pressure treated woods contain arsenic and sanding pressure treated wood produces hazardous dust. Inhaling hazardous dust from pressure treated wood can cause serious injury or death. Sanding pressure treated wood decks or uneven surfaces can damage the sander which is not covered under warranty or damage waiver.
- 
-  **WARNING:**
- Any alterations or modifications of this machine could result in damage to the machine or injury to the operator or other bystanders. Alterations or modifications not authorized by the manufacturer voids any and all warranties and liabilities.

Introduction & Machine Specifications

The BOS-18 can be used on a variety of surfaces. It is an ideal tool for wood flooring maintenance and restoration work. It is also suitable for cleaning hard surfaces such as tile or Terrazzo.

Model	BOS-18
Code Number	01555A
Voltage/Frequency	120V/60Hz
Current (A)	10
Motor	1 hp (0.75 kW)
Pad Size	12" x 18" (305 mm x 457 mm)
Orbits Per Minute	3600
Orbit Dia.	1/4 inch (6.35 mm)
Shipping Weight	125 lbs. (57 kg)
Noise (dBA)	74
Vibration (m/s/s)	11.2

Machine Transportation

To transport the machine, follow this procedure:

1. Unplug machine from wall outlet and wrap cord.
2. Raise and lock the handle to the upright position. To lock the handle, press down on the locking lever with your foot. See figure 1.
3. Grasp the machine at the lifting sites and place in cargo area. See figure 2.




Figure # 1

⚠ WARNING: The machine is heavy (125 lbs./57kg). To avoid injury or damage to the machine use a firm grip and proper lifting technique. Get assistance if necessary.

4. Secure machine to prevent movement in cargo area.




Figure # 2

Machine Setup

To prepare the machine for use follow this procedure:

1. Familiarize yourself with the machine. Read all danger, warning, and caution statements and the Operation and Parts Manual before operating the machine. If you or the operator are unable to read English have this manual fully explained before attempting to operate this machine.
2. Install or replace pad. The pad should be replaced if it has become matted down to a thickness of 3/8" (9.5mm) or less. To install or replace the pad, follow these instructions:
 - a.) Lock handle in the upright position.
 - b.) Tilt the machine back until it fully rests on the handle.
 - c.) Standing over the machine, remove existing pad then center new pad over grip face.
 - d.) Press pad against grip face until the hooks in the driver have set in the pad. See figure 3.
 - e.) Return machine to the upright position.






Figure # 3

 **CAUTION:** Damage to the grip face will occur if the machine is operated without a pad or with a pad that is 3/8" (9.5 mm) or thinner.

 **WARNING:** Never put yourself or let others be in a position to get injured if the machine should tip or fall, while replacing the pad or changing abrasive.

Operating Instructions - Sanding

To operate the machine as a sander, follow this procedure:

1. Move machine to work location. Decide the best approach to sanding the desired area. When sanding the area, work so that you are moving away from the power supply. This will help to avoid entanglement with the power cord and reduce the need to move the power cord as frequently.
2. Install the abrasive. Use the same procedure outlined in MACHINE SETUP for installing the pad, to install the abrasive. Peel the film off the back of the abrasive; center the abrasive over the pad and press it against the pad. The adhesive on the abrasive will hold it to the pad.

NOTE: When using screen abrasive, set the screen on the floor then move the machine over the screen. Lower the machine until the pad comes to rest on the screen. Make sure the screen is centered on the pad.

WARNING: Injury can occur if the machine is connected to a power source while installing the pad or abrasive. Disconnect the machine before installing the pad/abrasive.

3. Connect the machine to an appropriately fused and grounded circuit.

4. Release the handle by pressing up on the locking lever. Bring the handle to a comfortable position.

CAUTION: Do not lock the handle. Locking the handle will prevent the machine from resting evenly on the pad and diminish the machine performance and reliability.

5. Push the interlock button (1), and apply pressure to the levers (2). To stop the machine, release the levers (2). See figure 4.

CAUTION: To prevent damage to the flooring and to reduce swirling, keep the machine in motion while the motor is running.

Operating Instructions - Scrubbing

To operate the machine as a scrubber, follow this procedure:

WARNING: Injury can occur if the machine is connected to a power source while installing the pad. Disconnect the machine before installing the pad.

1. Connect the machine to an appropriately fused and grounded circuit.
2. Release the handle by pressing up on the locking lever. Bring the handle to a comfortable position.

CAUTION: Do not lock the handle. Locking the handle will prevent the machine from resting evenly on the pad and diminish the machine performance and reliability.

3. Push the interlock button (1), and apply pressure to the levers (2). To stop the machine, release the levers (2). See figure 4.

CAUTION: To prevent damage to the flooring and to reduce swirling, keep the machine in motion while the motor is running.




Figure # 4

Troubleshooting

Problem	Cause	Action
Motor will not start.	No power. GFCI tripped. Interlock not depressed. Defective switch/ Bad connection	Check power supply and connection Reset GFCI. Depress Interlock before activating control lever. Contact an authorized Clarke Dealer.
Motor fails to start / runs sluggish.	Low voltage from excessive length or undersized extension cord. Defective start capacitor. Defective start switch. Defective start/run capacitor Defective motor low voltage	Use a 14 Ga extension cord, not to exceed 50' length. Contact an authorized Clarke Dealer. Contact an authorized Clarke Dealer. Contact an authorized Clarke Dealer. Contact an authorized Clarke Dealer.
Fuse / Circuit Breaker repeatedly trips.	Low voltage. Bad connection. Defective motor.	Eliminate extension cord. Locate power source closer to work site. Have voltage checked by a qualified electrician. Contact an authorized Clarke Dealer. Contact an authorized Clarke Dealer.

LEA ESTE MANUAL

Este manual contiene información importante acerca del uso y la seguridad de la máquina. Si no lee el manual antes de utilizar su máquina Clarke American Sanders o de intentar realizar los procedimientos de reparación o mantenimiento de la misma, usted o el resto del personal podrían sufrir lesiones; asimismo, podrían producirse daños a la máquina o a otras propiedades. Antes de utilizar la máquina, es necesario recibir la capacitación adecuada en la operación de la misma. Si el operador de la máquina no sabe leer en español, explíquele el manual exhaustivamente antes de que intente utilizarla.

Todas las indicaciones incluidas en este manual se ofrecen desde la posición del operador en la parte posterior de la máquina.

Índice del manual

Instrucciones de seguridad para el operador 9
Introducción y especificaciones de la máquina 10
Transporte de la máquina..... 10
Instalación de la máquina..... 11
Instrucciones de funcionamiento 12
Resolución de problemas 13

Sección II Repuestos y manual de servicio


Plano de montaje 22
Lista de piezas de montaje 23
La elaboración del kit de solución del tanque..... 24
La lista de piezas para el kit de solución del tanque 25
Esquemas eléctricos 26


⚠ ADVERTENCIA:


Los Productos a la venta en este Manual contienen, o pueden contener, productos químicos reconocidos por algunos gobiernos (como el Estado de California, según lo indica en su Proposición 65, Ley de Advertencia Regulatoria) como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. En algunas jurisdicciones (incluido el Estado de California), los compradores de estos Productos que los coloquen en servicio en un emplazamiento laboral o en un espacio de acceso público tienen la obligación regulatoria de realizar determinados avisos, advertencias o divulgaciones respecto de los productos químicos contenidos o posiblemente contenidos en los Productos utilizados en tal lugar. Es la responsabilidad del comprador conocer y cumplir con todas las leyes y reglamentaciones relacionadas con el uso de estos Productos en tales entornos. El Fabricante niega toda responsabilidad de informar a los compradores sobre requisitos específicos que pueden regir el uso de los Productos en tales entornos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR

PELIGRO significa:	Usted u otras personas pueden estar expuestos a sufrir lesiones personales, inclusive la muerte si las indicaciones de PELIGRO que se encuentran en esta máquina o en el manual de instrucciones se ignoran o no se tienen en cuenta. Lea y respete todas las indicaciones de PELIGRO que se encuentran en el manual de instrucciones y en la máquina.
ADVERTENCIA significa:	Usted u otras personas pueden estar expuestos a sufrir lesiones personales, si las indicaciones de ADVERTENCIA que se encuentran en esta máquina o en el manual de instrucciones se ignoran o no se tienen en cuenta. Lea y respete todas las indicaciones de ADVERTENCIA que se encuentran en el manual de instrucciones y en la máquina.
PRECAUCIÓN significa:	La máquina u otros bienes pueden sufrir daños materiales si las indicaciones de PRECAUCIÓN que se encuentran en la máquina o en el manual de instrucciones se ignoran o no se tienen en cuenta. Lea y respete todas las indicaciones de PRECAUCIÓN que se encuentran en el manual de instrucciones y en la máquina.


 **PELIGRO:** Si no lee el manual de instrucciones antes de operar, reparar o realizar el mantenimiento de su máquina Clarke, el resultado puede ser que usted o el resto del personal sufra lesiones. Asimismo, pueden producirse daños a la máquina o a otras propiedades. Antes de utilizar la máquina, es necesario recibir la capacitación adecuada en la operación de la misma. **Si usted o el operador no saben leer en inglés, haga que otra persona les explique el manual exhaustivamente antes de intentar utilizar la máquina.**



 **PELIGRO:**


- El lijado/acabado de pisos de madera puede crear un entorno explosivo. No utilice la máquina cerca de solventes, diluyentes, alcohol, combustibles, acabados de pisos, polvo de madera u otros materiales inflamables. Los encendedores, las lámparas indicadoras, las chispas eléctricas y cualquier otra fuente de ignición deben extinguirse o evitarse. Mantenga el área de trabajo bien ventilada.
- El polvo que se genera al lijar pisos de madera puede encenderse o explotar espontáneamente. Elimine rápidamente el polvo de lijado en un recipiente de metal que no contenga ningún combustible. No arroje el polvo al fuego.




 **PELIGRO:**

- Puede producirse una electrocución si se repara o se realiza el mantenimiento de la máquina mientras se encuentra conectada a una fuente de alimentación. Desconecte la fuente de alimentación antes de realizar tareas de mantenimiento y reparación.
- Si la máquina se utiliza con un cable de alimentación dañado podría producirse una electrocución o un incendio. Mantenga el cable de alimentación separado de la almohadilla. Pase siempre el cable por encima de la máquina. No utilice el cable de alimentación para mover la máquina.
- Riesgo de descargas: No utilice la máquina si ha estado expuesta a la lluvia o ha sido rociada con agua.




 **PELIGRO:** Mantenga las manos, los pies y la vestimenta suelta alejados de todas las partes móviles de la máquina para evitar lesiones. Desconecte el cable de alimentación antes de reemplazar la almohadilla, cambiar el abrasivo y realizar mantenimiento o reparaciones. No utilice la máquina a no ser que todas sus protecciones estén en su lugar. Nunca deje la máquina sin vigilancia mientras está conectada a una fuente de alimentación.




 **ADVERTENCIA:** Si no se utilizan los dispositivos de protección personal correctos mientras se realiza el lijado, el operador o cualquier persona en el área de trabajo pueden sufrir lesiones. Utilice siempre protección respiratoria, ocular y auditiva mientras realice una operación de lijado.



 **ADVERTENCIA:** La pulidora no debe utilizarse sobre madera tratada a presión. Algunas maderas tratadas a presión contienen arsénico y si se pule madera tratada a presión produce un polvo nocivo. La inhalación de polvo nocivo de madera tratada a presión puede causar lesiones serias o la muerte. Pulir plataformas o superficies irregulares de madera tratada a presión puede dañar la Pulidora ques no está cubierto por la garantía ni por is Renuncia de Daños.



 **ADVERTENCIA:** Cualquier alteración o modificación realizada a esta máquina puede producir daños a la misma o lesiones al operador o a otras personas que se encuentren en el lugar. Las alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante anulan todas las garantías y responsabilidades.

Introducción y especificaciones de la máquina

La BOS-18 pueden utilizarse en una gran variedad de superficies. Por ello, se trata de una herramienta ideal para mantenimiento de pisos de madera y trabajos de restauración. También es adecuada para la limpieza de superficies duras como baldosas o terrazo.

Model	BOS-18
Número de código	01555A
Voltaje/frecuencia	120V/60Hz
Corriente (A)	10
Motor	1 hp (0.75 kW)
Tamaño de la almohadilla	12» x 18» (305 mm x 457 mm)
Giros por minuto	3600
Diámetro de giro	1/4 inch (6.35 mm)
Peso del envío	125 lbs. (57 kg)
Ruido (dBA)	74
Vibración (m/s/s)	11.2

Transporte de la máquina

Para mover la máquina siga este procedimiento:

1. Desenchufe la máquina del tomacorriente de pared y enrolle el cable.
2. Eleve y bloquee la manija en posición vertical. Para bloquear la manija, presione la palanca de bloqueo con su pie. Consulte la figura 1.
3. Tome la máquina por los puntos de izado y colóquela en el área de carga. Consulte la figura 2.

⚠ ADVERTENCIA: La máquina es pesada (125 lb/57kg). Para evitar daños a la misma o lesiones personales, sosténgala con firmeza y utilice la técnica de izado adecuada. De ser necesario, solicite ayuda.

4. Asegure la máquina para evitar movimientos en el área de carga.




Figura 1




Figura 2

Instalación de la máquina

Si desea preparar la máquina para su uso, siga este procedimiento:

1. Familiarícese con la máquina. Lea todas las indicaciones de peligro, advertencia y precaución, así como el manual de instrucciones y piezas, antes de utilizar la máquina. Si usted o el operador de la máquina no pueden leer este manual, haga que otra persona se lo explique exhaustivamente antes de intentar utilizarla.
2. Instale o reemplace la almohadilla. Si la almohadilla se ha desgastado a un espesor de $3/8$ » (9.5 mm) o menos, debe ser reemplazada. Para instalar o reemplazar la almohadilla, siga estas instrucciones:
 - a.) Bloquee la manija en posición vertical.
 - b.) Inclíne la máquina hacia atrás hasta que esté completamente apoyada en la manija.
 - c.) Situándose sobre la máquina, retire la almohadilla existente y después centre la nueva almohadilla sobre el frente de agarre.
 - d.) Presione la almohadilla contra el frente de agarre hasta que los ganchos se fijen en la almohadilla. Consulte la figura 3.
 - e.) Vuelva a situar la máquina en posición vertical.



Figura 3

⚠ PRECAUCIÓN: El frente de agarre se daña si la máquina se opera sin una almohadilla o con una almohadilla cuyo grosor sea de $3/8$ » (9.5 mm) o menos.

⚠ ADVERTENCIA: Mientras sustituye la almohadilla o cambia el abrasivo, nunca se sitúe usted mismo (ni deje que otras personas lo hagan) en una posición en la que pueda lesionarse si la máquina se inclina o cae.

Instrucciones de funcionamiento - Lijado

Para operar la máquina como una lijadora, siga este procedimiento:

1. Desplace la máquina al lugar de trabajo.
 Seleccione el mejor método para lijar el área deseada. Mientras lija dicha área, trabaje de manera tal que usted se aleje de la fuente de alimentación. Esto ayudará a evitar que el cable de alimentación se enrede y reduce la necesidad de mover dicho cable con tanta frecuencia.
2. Instale el abrasivo. Para instalar el abrasivo, utilice el mismo procedimiento descrito en **INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA** para la instalación de la almohadilla. Retire la película de la parte posterior del abrasivo, centre el mismo sobre la almohadilla y presiónelo contra ésta. El adhesivo del abrasivo lo sostendrá en la almohadilla.

NOTA: Si utiliza abrasivo de tela metálica, sitúe la tela metálica sobre el suelo y a continuación desplace la máquina sobre la misma. Baje la máquina hasta que la almohadilla se apoye sobre la tela metálica. Asegúrese de que la tela metálica esté centrada en la almohadilla.

⚠ ADVERTENCIA: Puede producirse una lesión si se instalan la almohadilla o el abrasivo mientras la máquina se encuentra conectada a una fuente de alimentación. Desconecte la máquina antes de instalar la almohadilla o el abrasivo.

3. Conecte la máquina a un circuito adecuadamente provisto de fusibles y conectado a tierra.
4. Suelte la manija presionando la palanca de bloqueo. Sitúe la manija en una posición cómoda.

⚠ PRECAUCIÓN: no bloquee la manija. Si se bloquea la manija, la máquina no podrá reposar de forma uniforme en la almohadilla y disminuirán el rendimiento de la máquina y su fiabilidad.

5. Pulse el botón de interbloqueo (1) y aplique presión a las palancas (2). Para detener la máquina, suelte las palancas (2). Consulte la figura 4.

⚠ PRECAUCIÓN: para evitar daños al piso y reducir los remolinos, mantenga la máquina en movimiento mientras el motor esté funcionando.

NOTA: para cortes de lija y papel de lija consulte la página 25.

Instrucciones de funcionamiento - limpieza

Para operar la máquina como una limpieza siga este procedimiento:

⚠ ADVERTENCIA: puede producirse una lesión si se instalan la almohadilla mientras la máquina se encuentra conectada a una fuente de alimentación. Desconecte la máquina antes de instalar la almohadilla.

1. Conecte la máquina a un circuito adecuadamente provisto de fusibles y conectado a tierra.
2. Suelte la manija presionando la palanca de bloqueo. Sitúe la manija en una posición cómoda.

⚠ PRECAUCIÓN: No bloquee la manija. Si se bloquea la manija, la máquina no podrá reposar de forma uniforme en la almohadilla y disminuirá el rendimiento de la máquina y su fiabilidad.

3. Pulse el botón de interbloqueo (1) y aplique presión a las palancas (2). Para detener la máquina, suelte las palancas (2). Consulte la figura 4.

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar dañar el suelo y reducir los remolinos, mantenga la máquina en movimiento mientras el motor esté en funcionamiento.




Figura 4

Resolución de problemas

Problema	Causa	Acción
El motor no arranca.	<p>No hay potencia.</p> <p>El disyuntor GFCI disparado.</p> <p>El interbloqueo no está presionado.</p> <p>Interruptor defectuoso / mala conexión</p>	<p>Inspeccione la fuente de alimentación y la conexión</p> <p>Reponga el disyuntor GFCI.</p> <p>Presione el interbloqueo antes de activar la palanca de control.</p> <p>Póngase en contacto con un distribuidor autorizado de Clarke Technology.</p>
El motor no arranca / funciona	<p>Tensión baja debido a cable demasiado largo</p> <p>El capacitor de arranque es defectuoso.</p> <p>El interruptor de arranque es defectuoso.</p> <p>Capacitor de arranque/funcionamiento defectuoso</p> <p>Baja tensión del motor defectuosa</p>	<p>Use un alargador de calibre 14, que no sea lento, o demasiado corto. supere los 50' de longitud.</p> <p>Póngase en contacto con un distribuidor autorizado de Clarke Technology.</p> <p>Póngase en contacto con un distribuidor autorizado de Clarke Technology.</p> <p>Póngase en contacto con un distribuidor autorizado de Clarke Technology.</p> <p>Póngase en contacto con un distribuidor autorizado de Clarke Technology.</p>
El fusible / disyuntor se disparan repetidas veces.	<p>Baja tensión.</p> <p>Conexión defectuosa.</p> <p>El motor es defectuoso.</p>	<p>Retire el alargador.</p> <p>Localice la fuente eléctrica más cercana al lugar de trabajo. Haga que la tensión sea inspeccionada por un electricista calificado.</p> <p>Póngase en contacto con un distribuidor autorizado de Clarke Technology.</p> <p>Póngase en contacto con un distribuidor autorizado de Clarke Technology.</p>

LISEZ CE MANUEL

Ce Manuel contient des informations importantes concernant l'utilisation et le fonctionnement de cette machine dans des conditions de sécurité optimales. La non-lecture de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir votre machine Clarke American Sanders risque de provoquer un accident ou d'endommager la machine ou son environnement. Vous devez avoir été formé à l'utilisation de cette machine avant de l'utiliser. Si l'opérateur n'est pas en mesure de lire ce Manuel, il devra se le faire expliquer entièrement avant de tenter d'utiliser cette machine.

Toutes les directions données dans ce Manuel le sont par rapport à la position de l'opérateur, à l'arrière de la machine.




Contenu de ce manuel











Consignes de sécurité 15
 Introduction et spécifications de l'appareil..... 16
 Transport de l'appareil..... 16
 Préparation de l'appareil..... 17
 Utilisation de l'appareil..... 18
 Dépannage 19

Section II, manuel de réparation et schémas de pièces

Schéma d'assemblage 22
 Liste de pièces 23
 Solution Tank Kit Drawing..... 24
 Solution Tank Kit Parts List..... 25
 Schéma de câblage..... 26

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

	DANGER signifie:	Si une consigne DANGER figurant dans ce manuel d'utilisation ou sur l'appareil n'est pas respectée ou suivie, des blessures graves, voire mortelles, peuvent vous arriver ainsi qu'à d'autres personnes. Lisez et observez toutes les consignes DANGER apparaissant sur l'appareil ou dans votre manuel d'utilisation.
	AVERTISSEMENT signifie:	Si une consigne AVERTISSEMENT figurant dans ce manuel d'utilisation ou sur l'appareil n'est pas respectée ou suivie, des blessures peuvent vous arriver ainsi qu'à d'autres personnes. Lisez et observez toutes les consignes AVERTISSEMENT apparaissant sur l'appareil ou dans votre manuel d'utilisation.
	ATTENTION signifie:	Si une consigne ATTENTION figurant dans ce manuel d'utilisation ou sur l'appareil n'est pas respectée ou suivie, vous risquez d'endommager l'appareil et de causer divers dommages matériels. Lisez et observez toutes les consignes ATTENTION apparaissant sur l'appareil ou dans votre manuel d'utilisation.

-  **DANGER:**  Si vous ne lisez pas le manuel d'utilisation avant d'utiliser ou réparer votre appareil Clarke, vous risquez de vous blesser ainsi que d'autres personnes. Vous risquez également d'endommager l'appareil et de causer divers dommages matériels. Avant d'utiliser cet appareil, vous devez avoir reçu une formation sur son utilisation. **Si un utilisateur est incapable de lire ce manuel, il doit en demander une explication complète avant d'utiliser l'appareil.**
-  **DANGER:**  • Le ponçage des parquets de bois peut créer un environnement explosif ou combustible. Ne pas utiliser cet appareil à proximité de solvants, de diluants, d'alcool, de carburant, de poussière de bois ou d'autres matériaux inflammables. Les vapeurs et la poussière de bois produites par le ponçage des parquets peuvent créer un environnement explosif. Les briquets, les témoins lumineux, les étincelles électriques et toutes les autres sources d'allumage doivent être éteints. Garder la zone de travail bien aérée.
- La poussière produite par le ponçage d'un parquet de bois peut exploser ou s'enflammer soudainement. Jeter sans délai toute la poussière de ponçage dans un récipient métallique ne contenant aucun combustible. Ne pas jeter au feu.
-  **DANGER:**  • Une électrocution peut survenir si l'appareil est réparé alors qu'il est raccordé à une source d'alimentation électrique. Déconnecter l'alimentation électrique avant toute réparation.
- Une électrocution ou incendie peuvent survenir si l'appareil est utilisé avec un cordon d'alimentation électrique endommagé. Le cordon d'alimentation doit demeurer à bonne distance du patin de ponçage. Le cordon doit toujours être soulevé au-dessus de l'appareil. Ne jamais tirer l'appareil par le cordon d'alimentation.
- Risque d'électrocution. Ne pas utiliser l'appareil s'il a été exposé à la pluie ou arrosé avec de l'eau.
-  **DANGER:**  Pour éviter les blessures, il faut toujours garder les mains, les pieds et les vêtements amples à bonne distance des pièces mobiles de l'appareil. Le cordon d'alimentation doit être débranché avant de remplacer le patin de ponçage ou le papier abrasif, ainsi qu'avant toute réparation. Ne pas utiliser l'appareil si toutes les protections ne sont pas en place. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché à une alimentation électrique.
-  **AVERTISSEMENT:**  L'opérateur, ou toute personne à proximité, doit porter une tenue de protection en cours de ponçage pour prévenir les blessures. Utilisez toujours une protection oculaire et auditive ainsi qu'un appareil respiratoire lors de tout ponçage/sablage.
-  **AVERTISSEMENT:**  La ponceuse ne doit pas être utilisée sur du bois traité sous pression. Certains bois traités sous pression contiennent de l'arsenic, le ponçage du bois traité sous pression produit des poussières dangereuses. L'inhalation de poussières dangereuse produite par du bois traité sous pression risque d'entraîner la mort ou de graves blessures. La ponçage de bois traité sous pression ou de surfaces irrégulières risque d'endommager la ponceuse qui n'est pas converti ni par la garantie ni par les Exonérations de Dommages.
-  **AVERTISSEMENT:** Toute modification apportée à cet appareil peut l'endommager et blesser l'opérateur ou des passants. Les modifications non autorisées par le fabricant annulent toutes les garanties et responsabilités.

Introduction et spécifications de l'appareil

Les appareils BOS-18 peuvent être utilisés sur une grande variété de surfaces. C'est un outil idéal pour l'entretien et la remise à neuf des parquets. Il permet également de nettoyer diverses surfaces dures, comme le carrelage en céramique et le granito.

Modèle	BOS-18
Numéro de code	01555A
Tension/fréquence	120V/60Hz
Courant (Amps)	10
Moteur	1 hp (0.75 kW)
Dimensions du patin	12» x 18» (305 mm x 457 mm)
Orbites par minute	3600
Diamètre des orbites	1/4 inch (6.35 mm)
Poids à l'expédition	125 lbs. (57 kg)
Bruit (dBA)	74
Vibrations (m/s/s)	11.2

Transport de l'appareil

Pour transporter l'appareil, exécutez les opérations suivantes:

1. Débranchez la fiche de branchement électrique de l'appareil, puis enroulez le cordon d'alimentation.
2. Relevez le manche de l'appareil et bloquez-le en position droite. Pour bloquer le manche, baissez le levier de verrouillage avec votre pied (voir la figure 1).
3. Saisissez l'appareil aux points de levage et placez-le dans le compartiment de transport (voir la figure 2).

⚠ AVERTISSEMENT: L'appareil est lourd (125 livres/57 kg). Pour éviter de vous blesser et d'endommager l'appareil, utilisez une prise solide et une bonne technique de levage. Demandez de l'aide si nécessaire.

4. Attachez l'appareil pour éviter qu'il ne bouge sur le véhicule de transport.




Figure 1




Figure 2

Préparation de l'appareil

Pour préparer l'appareil avant une utilisation, exécutez les opérations suivantes:

1. Familiarisez-vous avec l'appareil. Avant toute utilisation de l'appareil, lisez les avertissements, les consignes de sécurité et le manuel d'utilisation. Si un utilisateur est incapable de lire ce manuel, il doit en demander une explication complète avant d'utiliser l'appareil.
2. Installez ou remplacez le patin de ponçage. Il doit être remplacé s'il est usé jusqu'à une épaisseur égale ou inférieure à 3/8 po (9.5 mm). Pour installer ou remplacer le patin de ponçage, exécutez les opérations suivantes:
 - a.) Verrouillez le manche en position redressée.
 - b.) Inclinez l'appareil vers l'arrière jusqu'à ce qu'il repose complètement sur les poignées.
 - c.) En vous tenant au-dessus de l'appareil, enlevez le vieux patin de ponçage et centrez un nouveau patin sur le plateau de ponçage auto-agrippant.
 - d.) Appuyez le patin contre le plateau de ponçage auto-agrippant jusqu'à ce que les crochets de le plateau de ponçage auto-agrippant aient accrochés le patin (voir la figure 3).
 - e.) Redressez l'appareil.



Figure 3

⚠ ATTENTION: Le plateau de ponçage auto-agrippant sera endommagée si l'appareil est utilisé sans patin de ponçage ou avec un patin d'une épaisseur égale ou inférieure à 3/8 po (9.5 mm).

⚠ AVERTISSEMENT: Lorsque vous remplacez le patin de ponçage ou le papier abrasif, ne vous placez pas et ne laissez pas d'autres personnes se placer dans une position pouvant provoquer une blessure si l'appareil venait à basculer ou se renverser.

Utilisation de l'appareil – Ponçage

Pour poncer avec l'appareil, exécutez les opérations suivantes:

1. Déplacez l'appareil jusqu'au site de ponçage. Choisissez la meilleure approche pour poncer la zone à traiter. Lorsque vous ponchez une zone, déplacez-vous de façon à vous éloigner de la prise électrique. Vous réduirez ainsi les risques d'emmêler le cordon et vous serez moins souvent contraint de déplacer le cordon.
2. Installez le papier abrasif. Pour ce faire, utilisez la procédure d'installation du patin de ponçage décrite sous PRÉPARATION DE L'APPAREIL. Décollez la pellicule protectrice derrière le papier abrasif, centrez le papier sur le patin de ponçage et appuyez sur le papier pour le coller au patin. L'adhésif se trouvant sur le papier suffit pour le retenir sur le patin.

REMARQUE: Lorsque vous utilisez un abrasif grillagé, posez le grillage sur le sol, puis placez l'appareil au-dessus du grillage. Abaissez l'appareil jusqu'à ce que le patin de ponçage repose sur le grillage. Assurez-vous que le grillage est centré sur le patin.

AVERTISSEMENT: Des blessures peuvent survenir si l'appareil est raccordé à une source d'alimentation électrique pendant que vous installez un patin de ponçage ou un papier abrasif. Débranchez l'appareil avant toute installation d'un patin ou d'un papier abrasif.

3. Connectez l'appareil à un circuit électrique adéquatement mis à la terre et protégé par un fusible ou un disjoncteur.

4. Débloquez le manche en relevant le levier de verrouillage. Descendez le manche jusqu'à une hauteur confortable.

ATTENTION: Ne pas verrouiller le manche de l'appareil. Verrouiller la manche empêchera l'appareil de reposer également sur le coussin et diminue l'exécution de machine.

5. Pousser sur le bouton de verrouillage (1) et appliquer une pression des mains sur les leviers (2). Pour arrêter l'appareil, relâchez les leviers (Voir fig. 5).

ATTENTION: Pour éviter d'endommager les parquets et pour réduire le tourbillonnement, gardez l'appareil en mouvement lorsque le moteur fonctionne.

REMARQUE: Pour avoir des conseils sur le ponçage et le papier abrasif, voir en page 33.

Utilisation de l'appareil – Fonction de nettoyage

Pour le nettoyage avec l'appareil, exécutez les opérations suivantes :

AVERTISSEMENT: Des blessures peuvent survenir si l'appareil est raccordé à une source d'alimentation électrique pendant que vous installez un patin de ponçage. Débranchez l'appareil avant toute installation d'un patin.

1. Connectez l'appareil à un circuit électrique adéquatement mis à la terre et protégé par un fusible ou un disjoncteur.

2. Débloquez le manche en relevant le levier de verrouillage. Descendez le manche jusqu'à une hauteur confortable.

ATTENTION: Ne pas verrouiller le manche de l'appareil. Verrouiller la manche empêchera l'appareil de reposer également sur le coussin et diminue l'exécution de machine.

3. Pousser sur le bouton de verrouillage (1) et appliquer une pression des mains sur les leviers (2). Pour arrêter l'appareil, relâchez les leviers (Voir fig. 4).

ATTENTION: Pour éviter d'endommager les parquets et pour réduire le tourbillonnement, gardez l'appareil en mouvement lorsque le moteur fonctionne.




Figure 4

Dépannage

Problème	Cause	Solution
Le moteur ne démarre pas.	<p>Aucune alimentation électrique.</p> <p>Dispositif antisurcharge déclenché (GFCI).</p> <p>Le verrou n'est pas enfoncé.</p> <p>Interrupteur défectueux, mauvaise connexion.</p>	<p>Vérifiez l'alimentation électrique et les connexions.</p> <p>Remettre à l'état initial le disjoncteur de GFCI.</p> <p>Enfoncez le verrou avant d'actionner la manette de commande</p> <p>Contactez un détaillant Clarke agréé</p>
Le moteur démarre mal ou fonctionne trop lentement.	<p>Tension faible à cause d'une rallonge trop longue ou trop fine.</p> <p>Défectuosité du condensateur de démarrage.</p> <p>Défectuosité du démarreur.</p> <p>Défectuosité du condensateur de démarrage/fonctionnement.</p> <p>Problème de tension faible dans le moteur.</p>	<p>Utilisez une rallonge électrique de grosseur 14 ne dépassant pas 50 pieds.</p> <p>Contactez un détaillant Clarke agréé.</p> <p>Contactez un détaillant Clarke agréé.</p> <p>Contactez un détaillant Clarke agréé.</p> <p>Contactez un détaillant Clarke agréé.</p>
Le fusible ou le disjoncteur saute très souvent.	<p>Tension trop faible.</p> <p>Mauvaise connexion.</p> <p>Moteur défectueux.</p>	<p>Éliminez la rallonge électrique. Trouvez une source d'alimentation électrique plus proche du site. Faites vérifier la tension électrique par un électricien.</p> <p>Contactez un détaillant Clarke agréé.</p> <p>Contactez un détaillant Clarke agréé.</p>

Clarke[®]


BOS-18

Section II

Parts and Service Manual

(71486A)

Clarke®
 BOS-18
 Assembly Drawing



Clarke®
BOS-18
Assembly Parts List

Item	Ref. No.	Qty	Description	Item	Ref. No.	Qty	Description
1	80284A	6	Screw, 10-32 x 3/4	39	85833A	1	Screw, 10-32 x 3/4
2	21074A	1	Handle, Front	40	50736A	1	Bearing
3	10687A	1	Interlock, Asm.	41	66981A	1	Retainer, Bearing
4	80290A	2	Screw, 10-32 x 3/8	42	87700A	3	Screw, 1/4-20 x 1/2
5	80291A	1	Washer, #10	43	62814A	1	Eccentric
6	21075A	1	Handle, Rear	44	920346	2	Palnut, 1/2"
7	71487A	1	Label, Handle BOS18	45	67474A	1	Shaft, Handle
8	25908A	1	Mainframe	46	39734A	1	Plug
9	962822	2	Screw, 1/4-20 x 5/8	47	41085A	1	Cord w/GFCI
10#	56109699	1	Cam Assy with Grip NOTE 1	47A	467504	(1)	Strain Relief
11	980614	4	Washer 1/4 EXT	48	31224B	1	Bumper
12	80295A	2	Washer, Bowed	49	61825A	1	Tube, Handle
13	40522A	1	Cord, Interconnect	50	627561	1	Bushing, Strain Relief
14	84233A	1	Screw, 1/4 - 20 x 3/4 FT	51	170667	3	Nut, Wire
15	690209	1	Hosebarb	52	920110	1	Nut, 5/16-18 ESNA
16	62667A	1	Cover, Enclosure	53	507342	2	Ring, Retainer Ext 1/2"
17	41312A	1	Capacitor, Start	54	980215	4	Washer, 1/2 Nylon
18	41311A	1	Capacitor, Run	55	509240	1	Tongue
19	22906A	1	Enclosure, Motor Starter	56	39857A	2	Wheel, 5"
20	77195A	1	Label, Sanding Warning	57	61744B	1	Axle, Wheel
21	77234A	1	Label, Heavy Object	58#			Deleted
22#	50878A	1	Circuit Breaker	59#			Deleted
23	47709A	1	Terminal, 1/4 QD	60#			Deleted
24	51523A	1	Strain Relief	61	980349	1	Washer, Wear
25#			See Table 1 below	62	61831A	1	Link, Arm Lower
26	962727	2	Screw, 8-32 x 1/2	63	980645	1	Washer, 3/8 Plain
27	44667A	1	Motor	64	920248	1	Nut, 3/8-16 ESNA
27A	52465A	(1)	Fan Cover	65	85812A	1	Screw, 5/16-18 x 7/8
27B	915044	1	Key, 3/16 x 1	66	85817A	1	Screw, 5/16-18 x 2
29	81220A	4	Nut, 1/4-20 Srt'd. Flange	67	980652	2	Washer, 5/16 Lock
30	86110A	4	Screw 3/8-16 x 1	68	442001	1	Clamp, Handle
32	10666A	(1)	Kit, Spring Mount	69	64325A	1	Cord Hook
33	925589	1	Pin 1/8 x 1/2 Roll	70	930005	2	Rivet
34	29931A	1	Rigid Pad Driver	71	54930A	1	Handle, Lift
35	66982A	1	Retainer, Eccentric	72	170667	1	Connector
36	85718A	1	Screw, 1/2-13 x 3/4	73	30730A	(1)	Pad Maroon (case of 20)
37	39730A	1	Grip Face		976555	(1)	Pad, Black (case of 5)
38	976558	(1)	Pad, Red (case of 5) NOTE 2	Pg. 24	50026B	1	Solution Tank
	976559	(1)	Pad, White (case of 5)	[]#	56380639	1	Decal-Prop 65

[] = Not Shown

= Revised or new since last update


NOTE 1: 56109699 replaces the following three parts: 925592, 461404, 441301.

NOTE 2: One red pad is included with machine.

TABLE 1

Motor #27	Start Switch #25
44667A - Imperial (115V, 60 Hz)	56380670
44667A - Baldor (115V, 60 Hz)	40160A

Clarke®
BOS-18
Solution Tank Kit (50026B) Drawing 4/08



Clarke®
BOS-18
Solution Tank Kit (50026B) Parts List and Instructions 4/08

Item	Ref. No.	Qty	Description
1	59421A	2	U-Bolt 5/16
2	58406A	1	Handle Sleeve
3	51281A	1	Brass Rod Handle
4	213804	1	Grommet 1/8
5	N/A	(1)	Tank
6	50561A	2	Washer, Bar
7	920110	4	Lock-nut 5/16
8	59771A	1	Valve, Solution
9	59872A	1	Washer, Neoprene
10	54110A	1	Lock-nut, 1/4" Brass
11	55167A	1	Hosebarb, 3/8" x 1/4" NPT Female
12	55108A	1	Hose 3/8" ID x 26"



Unplug the machine before installing this Kit.


Tools required:

1/2" wrench

Assembly and Operation:

1. Release polisher handle clamp and allow handle to tilt back completely.
2. Place solution tank on handle tube.
3. Install U-bolts (ref. #1), washer plates (ref. #6) and nuts (ref. # 7) as shown in drawing. Tighten nuts until solution tank is secure.
4. Couple brass handle rod (ref. #3) to solution valve (ref. #8) as shown in drawing.
5. Screw and tighten hosebarb (ref. #11) to solution valve (ref. #8).
6. Push hose (ref. #12) onto the above hosebarb.
7. Push the opposite end of hose (ref. #12) onto the hosebarb on the rigid pad driver, located at the left rear of the mainframe.
8. Mix cleaning solution according to instructions.
9. Fill solution tank with cleaning solution.
10. Pull up on handle to release solution to brush.
11. Proceed with polisher operating instructions.

Clarke®
 BOS-18
 120v 60 Hz
 Electrical Schematic 4/08



Clarke[®]

14600 21st Avenue North
Plymouth, MN 55447-3408

www.clarkeus.com

Phone: 800-253-0367

Fax: 800-825-2753

©2010 Nilfisk-Advance, Inc.

A Nilfisk-Advance Brand